

Web端如何在基础数据库停用（失效）部件、备件数据（文档）

用户登录互海通Web端，依次点击进入“系统设置→基础数据→备件管理”界面，默认为有效状态的部件，点击需要停用的部件后面的“停用”，则该部件连同其下的备件数据一同停用，点击“查看备件列表”，进入“备件列表”界面，点击需要停用的备件右侧的“停用”，则该备件数据失效

1. 依次点击进入备件管理界面

默认为有效状态的部件

2. 点击需要失效的部件后面的“停用”，则该部件连同其下的备件数据一同失效

3. 点击“查看备件列表”

| # | 设备在船名称 | 设备厂商 | 设备型号 | 适用船舶 | 部件编号 | 部件名称 | 有效 | 来源 | 操作 |
|----|--------|----------------|----------------|--------------|-------------|---------|----|-----|------------------|
| 1 | 阿尔维斯油机 | 江南制造局 | Zxd1226 | 互海1号,互海2号... | 55555 | | 有效 | 自建 | 查看备件列表 编辑 停用 |
| 2 | 泵 | | 副机海水泵 | 新海1号(赵旭东) | | 燃油炉给水泵 | 有效 | 自建 | 查看备件列表 编辑 停用 |
| 3 | 泵 | 南通江华 | 6135Ca | 互海1号,互海99... | 1444 | 天然泵 | 有效 | 自建 | 查看备件列表 编辑 停用 |
| 4 | 消防泵 | 上海振华 | 1.5CWX-2A | 互海1号,油化1号... | | 马达 | 有效 | 自建 | 查看备件列表 编辑 停用 |
| 5 | 泵(在船名) | 上海振华 | 1.5CWX-2A | 互海1号,油化1号... | | 马达 | 有效 | 自建 | 查看备件列表 编辑 停用 |
| 6 | 泵(在船名) | 上海振华 | 1.5CWX-2A | 互海1号,油化1号... | | 垫片 | 有效 | 自建 | 查看备件列表 编辑 停用 |
| 7 | 泵(在船名) | 上海振华 | 1.5CWX-2A | 互海1号,油化1号... | 1.5CWX-2A | 自吸离心旋涡泵 | 有效 | 自建 | 查看备件列表 编辑 停用 |
| 8 | 消防总用泵 | 天津泵业机械集团有限公司 | ESNN-150MH-C75 | | C11405069 | 油封 | 有效 | 自建 | 查看备件列表 编辑 停用 |
| 9 | 柴油机 | STX(大连)发动机有限公司 | 6S50MC-C7 | 互海1号 | P91102-0036 | 安全阀 | 有效 | 标准库 | 查看备件列表 编辑 停用 |
| 10 | 柴油机 | STX(大连)发动机有限公司 | 6S50MC-C7 | 互海1号 | P91104-0080 | 安全盖布置图 | 有效 | 标准库 | 查看备件列表 编辑 停用 |

备件列表

默认为“有效”备件

4. 点击需要失效的备件右侧的“停用”，则该备件数据失效

| 位置号 | 代号/规格/图号 | 备件名称 | 图号 | 计量单位 | 标配数量 | 有效 | 来源 | 操作 |
|-----|----------|---------|----|------|------|----|----|---------|
| 1 | 1450 | 测试备件 | | 件 | 10 | 有效 | 自建 | 编辑 停用 |
| 2 | 1451 | 测试备件-齿轮 | | 件 | 6 | 有效 | 自建 | 编辑 停用 |
| 1-1 | 888 | 奇奇怪怪 | | 个 | 6 | 有效 | 自建 | 编辑 停用 |
| 1-1 | 888 | 奇奇怪怪1 | | 个 | 6 | 有效 | 自建 | 编辑 停用 |

注：系统默认展示有效状态的部件，当部件或备件停用后，与之关联的历史采购和库存数据还会保留记录，但在以后的出入库界面和采购申请界面失效的数据不再出现。