

Web端如何新建船舶（单个新增，批量导入） (文档)


用户登录互海通Web端，依次点击“船舶管理-船舶信息”，在船舶信息界面可点击“新增”或“导入”的操作方式对船舶进行增加。



说明：（1）当需要单个增加设备时，可参考《1、点击“新增”》；（2）当需要批量增加设备时，可参考《2、点击“导入”》。

1、点击“新增”

点击“新增”，填写船名、MMSI，选择船舶类型，根据需要填写船籍、IMO、主要运输货物类型，以及是否上传船舶照片等信息后，点击“确定”。



2、点击“导入”

点击“导出”，再次点击“下载”即《船舶信息》表格下载成功，在该表格里面填写船名、MMSI、船舶类型（带*必填），根据需要填写设备型号、设备等级、设备图号等信息后“保存”。随后在设备清单界面点击“导入”，再次点击“选择导入文件”即导入完成。

说明：当在《船舶信息》表格里面填写信息时，需新增船舶时，船舶ID请留空；需要更新船舶信息时，请保留系统内导出的船舶ID。



《船舶信息》表格如下：

序号	船名*	船舶英文名称	MMSI*	船舶	船舶类型*	曾用名	IMO	船舶识别号	主要运输货物类型	净吨 (NT) (吨)	巴拿马运河总吨 (吨)	船舶ID	说明：需要新增船舶时，船舶ID请留空；需要更新船舶信息时，请保留系统内导出的船舶ID。
1	互海1号	LINK OCEAN 1	413982000	中国	液化气船		2536743111	CN200163954117		2491		10034	
2	互海2号	LINK OCEAN 14	412222189	中国	散货船		1ADH7	CN20210616	矿石、粮食	19270		84253	
3	互海3号	ABLE SAILOR	477004300	HongKong, China	化学品船		96C2069					106344	
4	自测1号		413821121		散货船							27868913	

4、填写船名、MMSI、船舶类型（带*必填），根据需要填写设备型号、船舶识别号等信息后“保存”

