

# Web端如何查看、编辑及删除船舶设备清单（文档）

用户登录互海通Web端，依次点击进入“船舶管理→设备清单”界面，点击目标船舶，可通过筛选条件快速查找目标项，点击目标设备可查看设备详情，根据需求可分别点击“编辑”或“删除”，进行相应的操作。

互海科技 工作台 28854 船舶监控 发现 切换系统 中文 孙红梅

船舶管理

设备清单

1、依次点击进入设备清单界面

2、点击目标船舶

3、可通过筛选条件快速查找目标项

4、点击目标设备可查看设备详情

5、根据需求可分别点击“编辑”或“删除”，进行相应的操作

#	设备名称	子系统	设备编号	设备型号	设备等级	设备厂商	出厂日期	设备类型	操作
1	测试空压机名称	启动空气系统	01					普通	编辑   删除
2	消防员装备	消防系统	02					关键性	编辑   删除
3	泡沫灭火器	消防器材用品	03					关键性	编辑   删除
4	启动空气附件	启动空气系统	A01					关键性	编辑   删除
5	空气系统	空气系统	AS-0000-000-001		11				编辑   删除
6	空气系统	空气系统	AS-0000-000-003						编辑   删除