

Web 端如何查看船员每天作息详情（文档）

用户登录互海通 Web 端，依次点击进入船员作息时间表界面，切换至船员作息时间表配置界面，点击每天作息，具体操作可按以下步骤进行（步骤 1-4）

1、依次点击进入船员作息时间表

2、切换至船员作息时间表界面

3、点击每天作息

4、可在筛选框筛选需要查看的内容

#	船员/职位	24h休息时间(h):	备注:
1	12 船长	17.5	点击填写备注
2	陈三管 船长	17.5	点击填写备注
3	丁大拿 船长	17.5	点击填写备注
4	顾中鼎 船长		