

如何查看航次工作汇报

用户登录互海通 Web 端，在“船舶报告-航次工作汇报”界面（步骤 1），可按表头条件筛选目标工作汇报（步骤 2）。点击某条工作汇报所在行任意位置可查看汇报详情（步骤 3）。

2、可按条件筛选目标航次工作汇报

3、点击某条汇报可查看汇报详情

1、依次点击进入“航次工作汇报”界面

序号	船名	航次编号	航次	航次时间	状态	操作
1	东海号		舟山-上海	2020-06-01 08:43-2020-06-02 08:54	已返回	
2	东海号	001		2020-02-09 14:14-2020-03-05 18:01	审核中	
3	东海号	E10010		2020-04-26 10:52-2020-04-26 10:53	审核中	
4	互海动力	2020-05-25	内陵线	2020-05-25 10:16-2020-06-01 11:42	审核中	
5	海王之心	0629	温州-海南	2020-06-29 14:39~	审核中	
6	兴安号	2020-06-29	烟台-安特卫普	2020-06-29 14:24-2020-06-29 14:32	未提交	