

## Web 端新增保养任务时，无法从保养计划中添加怎么处理（文档）

用户登录互海通 Web 端，在维修保养-保养管理-月度保养计划-新增保养任务界面或互海通-工作台-快捷方式-新增不定期保养-新增保养任务界面添加保养项时，发现保养计划中并无此保养项，此时需到互海通-船舶管理-设备清单-需新增船舶-新增设备界面，根据后台 CWBT 编码新增所需保养设备（见下图步骤 1-5）。

1、分别点击进入设备清单界面，点击新增设备所属船舶

2、点击新增，进入后台CWBT编码界面

#	设备名称	子系统	设备编号	设备型号	设备等级	设备厂商	出厂日期	设备类型	操作
1	空气系统 (通过关键性设备在供应码头的指示)	空气系统	111111111111111111111111	01R2	A级	测试关键性设备在供应码头的指示	2016-10-15	关键性	编辑   删除
2	3#空气系统	空气系统	AS-0000-000-004	aaa	aaa	aaaa	2016-12-01	关键性	编辑   删除
3	空气系统	空气系统	AS-0000-000-0041	1	1			普通	编辑   删除
4	空气系统	空气系统	AS-0000-000-005					关键性	编辑   删除
5	空气系统	空气系统	AS-0000-000-006					普通	编辑   删除
6	空气系统	空气系统	AS-0000-000-007					关键性	编辑   删除
7	空气系统6	空气系统	AS-0000-000-008					普通	编辑   删除
8	空气系统	空气系统	AS-0000-000-009					普通	编辑   删除
9	空气系统	空气系统	AS-0000-000-010					普通	编辑   删除
10	空气系统	空气系统	AS-0000-000-011					普通	编辑   删除

3、选择新增设备所属系统

4、点击新增

#	CWBT设备编号	CWBT设备名称	设备组	子系统	主系统	操作
1	AS-0000-000	空气系统	空气系统	空气系统	空气系统	+
2	AS-0100-000	启动空气系统	启动空气系统	启动空气系统	空气系统	+
3	AS-0101-000	启动空气管系	启动空气管系	启动空气系统	空气系统	+
4	AS-0101-078	启动空气附件	启动空气管系	启动空气系统	空气系统	+
5	AS-0101-148	启动空气管路	启动空气管系	启动空气系统	空气系统	+
6	AS-0101-149	启动空气附件	启动空气管系	启动空气系统	空气系统	+
7	AS-0101-150	启动空气滤器	启动空气管系	启动空气系统	空气系统	+
8	AS-0102-000	主空压机组	主空压机组	启动空气系统	空气系统	+
9	AS-0102-075	主空压机离合器	主空压机组	启动空气系统	空气系统	+
10	AS-0102-141	主空压机皮带	主空压机组	启动空气系统	空气系统	+



主系统: 空气系统

子系统: 启动空气系统

设备组: 主空压机组

设备编号*	设备名称*	设备厂商
AS-0102-141-002	主空压机自带泵	
按CWBT编码要求, 编辑最后三位数		
设备型号	设备等级	设计图号
出厂日期	出厂编号	设备类型
		请选择设备类型
备注		
<a href="#">上传附件</a>		

已添加设备列表

#	子系统	设备名称	设备编号	设备厂商	设备型号	出厂日期	设备等级
1	启动空气系统	主空压机自带泵	AS-0102-141-001				

5、填入新增设备相关信息，带\*为必填项，最后点击“提交”，即新增一条设备信息。

<a href="#">提交</a>	<a href="#">取消</a>
--------------------	--------------------

在设备清单处添加所需保养设备后，在互海通-维修保养-保养管理-年度保养计划-新增界面则出现上面所添加的设备，点击“+”进入“新增保养项”编辑界面，至少填入带\*的必填信息后点击提交，即成功在年计划添加保养项（见下图步骤 1-4）。

互海科技 工作台 3926 船舶AIS 资讯 帮助

全部菜单 公告管理 船舶管理 船员管理 船员费用 招聘管理 维护管理 年度保养计划 月度保养计划 设备运行时长 保养任务

2、点击新增，进入年计划保养项新增界面

1、分别点击进入年度保养计划界面

保养	设备名称	保养类型	保养项目	保养要求	部门负责人	保养周期	上次检查日期	一月/生部	二月/生部	三月/生部	四月/生部	五月/生部	六月/生部	操作
1234	2#空气系统	一般	1		轮机部	1月+0天		21日 未完成	21日 未完成	21日 未完成	21日 未完成	21日 未完成	21日 未完成	编辑 删除
1234	主空压机	关键		主空压机及附属安全... 整体外观检查, 有无...	轮机部	12月+30天								编辑 删除
	主空压机	关键		主空压机及附属安全... 1.拆卸缸头, 检查阀孔...	轮机部	60月+90天								编辑 删除
	主空压机	关键		主空压机及附属安全... 进行外观整体检查	轮机部	12月+30天	5000时 #1 000时	2020-05-23					13日 未完成	编辑 删除
	主空压机	关键		主空压机及其安全阀...	轮机部	12月+30天								编辑 删除
	主空压机	关键		主空压机及其安全阀... 1.打开大, 小人孔进行...	轮机部	60月+90天								编辑 删除
11	主空压机	一般	大	蒙迪生	轮机部	4月+1天	2020-06-30						2日 未完成	编辑 删除
	副机控制空气瓶	关键		轴空气瓶及其安全阀... 进行外观整体检查	轮机部	12月+30天								编辑 删除
	副机控制空气瓶	关键		轴空气瓶及其安全阀... 1.打开大, 小人孔进行...	轮机部	60月+90天								编辑 删除

共 407 条 < 1 2 3 4 5 6 7 ... 41 > 跳至 页

通过筛选框快速查找刚刚新增的设备

互海一号 AS-空气系统 启动空气系统 选择设备组 设备名称 搜索

#	子系统	设备名称	设备编号	设备型号	设备厂商	出厂日期	操作
1	启动空气系统	启动空气系统	AS-0100-000-001				+
2	启动空气系统	启动空气系统	AS-0100-000-002	0182	镇江某厂	2016-10-02	+
3	启动空气系统	启动空气系统	AS-0101-000-001				+
4	启动空气系统	启动空气系统	AS-0101-000-002				+
5	启动空气系统	启动空气系统	AS-0101-148-001				+
6	启动空气系统	1#主空压机	AS-0102-000-001	22F-0.34-B	江苏姜堰海陆压缩机厂		+
7	启动空气系统	2#主空压机	AS-0102-000-002	22F-0.34-B	江苏姜堰海陆压缩机厂		+
8	启动空气系统	3#主空压机	AS-0102-000-003	22F-0.34-B	江苏姜堰海陆压缩机厂	2016-09-27	+
9	启动空气系统	主空压机自带泵	AS-0102-141-001				+
10	启动空气系统	主空压机自带泵	AS-0102-141-002				+

1 2 >

1 100

3、找到刚刚新增的设备，点击右侧的“+”进入保养项新增界面

新增保养项

已添加保养项目列表

设备名称	负责部门	序号	保养项目	维护周期

新增保养项信息

船舶: 互海一号 设备编号: AS-0102-141-002 设备名称: 主空压机自带泵 型号规格:

序号: 周期类型: 月 维护周期(月): 7 保养部位:

保养项目: 保养要求:


负责部门: 保养类型: 负责人: PMS Code:

提前生成任务天数: 7 显示顺序: 指定保养流程: 是否需要许可证:

下一次保养时间: 保养周期公差(天): 0

4、按需求至少填入带\*的必填信息，点击“提交”

此时在互海通-月度保养计划-新增保养任务-从保养计划添加界面则可找到此保养项，选择后按实际保养情况填入信息即可提交验收（步骤 5-8）。



8. 选择刚刚新增的保养项，点击“确定”