

Web端关键性设备在库存管理界面的展示（文档）


用户登录互海通Web端，依次点击进入“船舶管理→设备清单”界面，点击“设备类型”下的“关键性”，可查看关键性设备，且关键性设备会标红，点击关键性设备右侧的“编辑”，可添加关联设备；回到“船舶库存-备件库存”界面，关键性设备及其关联部件后面会出现红点，鼠标移动至设备名称后，会展示出所属设备信息，新增备件库存时，关键性设备及其关联的部件后会带有红点，当鼠标移动至设备名称后方，会展示该备件所属的设备信息。



1. 依次点击进入设备清单界面

2. 点击“设备类型”，选择“关键性”可查看关键性设备，且关键性设备会标红

#	设备名称	子系统	设备编号	设备型号	设备等级	设备厂商	出厂日期	设备类型	操作
7	空气系统	空气系统	AS-0000-000-04			大洋		全部类型	编辑 删除
8	主空压机离合器	启动空气系统	AS-0102-075-001					关键性	编辑 删除
9	主机	启动空气系统	AS-0102-141-001		A等	镇江机械	2012-02-01	普通	编辑 删除
10	1#主机启动空气瓶	启动空气系统	AS-0104-155-001	A0.32-3		沙洲/青岛船用锅炉厂		关键性	编辑 删除
11	应急发电柴油机启动空气瓶	启动空气系统	AS-0105-155-001	A0.16-3		沙洲/青岛船用锅炉厂		普通	编辑 删除
12	汽笛空气瓶	工作空气系统	AS-0304-155-001	A0.16-1		沙洲/青岛船用锅炉厂		普通	编辑 删除



3. 点击关键性设备右侧的“编辑”，可添加关联设备

#	设备名称	设备型号	设备厂商	设备保养手册	操作
1	柴油机	6S50MC-C7	STX(大连)发动机有限公司		取消关联

4、依次点击进入“船舶库存-备件库存”界面

设备部件详情

所属设备名称: For G/E.F.O.Fine Filter*

设备厂商: Ameroid Japan Service CO., LTD

设备型号: ROT-CD-7HCS

品牌系列: 测试品牌系列

设备部件列表

备件名称	代号/规格/型号	位置号	部件名称	部门	计量单位	最低	最高	当前库存	不含税总价	操作
备件2号	2号代号	123	轮机部	2号单位	最低 0	最高 0	10	CNY340.00	入库 出库 更多...	
aaaa (别称: aaaa)	aaaa	测试	轮机部	a	最低 1	最高 2	14	CNY308.06	入库 出库 更多...	
备件一号	一号代号	123	轮机部	一号单位	最低 0	最高 0	5	CNY60.00	入库 出库 更多...	

5、关键性设备及其关联部件后面会出现红点, 鼠标移动至设备名称后, 会展示出所属设备信息

6、新增备件库存时, 关键性设备及其关联的部件后会带有红点

当鼠标移动至设备名称后方, 会展示该备件所属的设备信息

#	备件名称	代号/规格/型号	部件名称	型号/厂商	计量单位	当前库存	入库数量	含税单价	税率	供应商	操作
1	备件修正入库1 ① 001	空压机电动机	空压机 ac23 / 空压机 / ac23 /	个	3	(最低 0; 最高 0)	请填写				
2	备件修正入库2 ① 002	空压机电动机	空压机 ac23 / 空压机 / ac23 /	ge	5	(最低 0; 最高 0)	请填写				