

Web端如何查看船舶油料库存（文档）

用户登录互海通Web端，依次点击进入“库存管理→船舶库存→油料库存”界面，有权限的人员可对油料进行出入库及最高/最低库存的编辑，也可近出入库明细的查看；在“当前库存”列，可查看物品的当前库存，点击具体物品的当前库存跳出油料详情弹窗：在该界面可查看编辑存放位置/负责人，也可点击查看出库明细。

1、依次点击进入船舶库存-油料库存界面

2、可查看当前库存

3、有权限的人员可对油料进行出入库及最高/最低库存的编辑操作，也可进行出入库明细的查看

#	油料名称	规格	油品分类	用途	计量单位	最低/最高库存	当前库存	不含税总价	操作
1	船用柴油	0#	其他	高硫柴油	L	最低 0/最高 0	46 998	CNY8,864.60	入库 出库 更多
2	船用中速筒状活塞柴油机油3030	170kg/钢	滑油	主机滑油	桶	最低 0/最高 0	2	CNY4.00	编辑 入库 出 出入库明细
3	船用重油	380CST燃料油	其他	低硫重油	吨	最低 0/最高 0	2	CNY6.00	入库 出库 更多
4	主机滑油	220	其他	主机滑油	KG	最低 500/最高 0	16	CNY4,585.59	入库 出库 更多
5	滑油	20L	其他	齿轮油	桶	最低 300/最高 0	9	CNY7,963.80	入库 出库 更多

步骤2点击任意油料库存数量跳出右侧界面

点击可编辑存放位置/负责人

点击可查看出库明细

#	入库日期	含税单价	税率	不含税单价	存放位置/负责人	在库数量
1	2023-02-09	CNY0	0%	CNY0	油料间 / 大管轮	16 998
2	2023-03-20	CNY357.75	13%	CNY316.59	油舱 / 二管	28
3	2023-11-16	CNY0	0%	CNY0	油舱 / 二管	2