

Web端如何新增船舶设备（单个新增、批量导出导入）（文档）

用户登录互海通 Web 端，在“船舶管理→设备清单”界面，可按照以下步骤 1-4 进行操作：

1. 依次点击进入设备清单界面

2. 点击目标船舶

3. 点击可新增单个设备

4. 点击“导出”键可导出该船设备清单列表，或设备清单模板，填入相关设备信息后，点击“导入”键即可将设备信息批量导入系统。

#	设备名称	子系统	设备编号	设备型号	设备等级	设备厂商	日期	设备类型	操作
1	2#空气系统	空气系统	AS-0000-000-002	0182	A级	江苏船舶备件厂	2016-09-08	普通	编辑 删除
2	空气系统 (测试关键性设备在供应商端的展示)	空气系统	AS-0000-000-003	0182	A级	测试关键性设备在供应商端的展示	2016-10-15	关键性	编辑 删除
3	3#空气系统	空气系统	AS-0000-000-004	888	888	8888	2016-12-01	关键性	编辑 删除
4	空气系统	空气系统	AS-0000-000-0041	1	1			普通	编辑 删除
5	空气系统	空气系统	AS-0000-000-005					普通	编辑 删除
6	空气系统	空气系统	AS-0000-000-006					普通	编辑 删除
7	空气系统	空气系统	AS-0000-000-007					普通	编辑 删除
8	空气系统6	空气系统	AS-0000-000-008					普通	编辑 删除
9	空气系统	空气系统	AS-0000-000-009					普通	编辑 删除
10	空气系统	空气系统	AS-0000-000-010					普通	编辑 删除

可通过筛选栏进行快速查找

3.1. 选择设备所属的系统类别，点击后面的“+”进行设备添加

#	CWBT设备编号	CWBT设备名称	设备名	子系统	主系统	操作
1	A8-0000-800	空气系统	空气系统	空气系统	空气系统	+
2	A8-0000-800	自动空气系统	自动空气系统	自动空气系统	空气系统	+
3	A8-0000-800	自动空气系统	自动空气系统	自动空气系统	空气系统	+
4	A8-0000-818	自动空气系统	自动空气系统	自动空气系统	空气系统	+
5	A8-0000-848	自动空气系统	自动空气系统	自动空气系统	空气系统	+
6	A8-0000-849	自动空气系统	自动空气系统	自动空气系统	空气系统	+
7	A8-0000-850	自动空气系统	自动空气系统	自动空气系统	空气系统	+
8	A8-0000-800	主空气系统	主空气系统	自动空气系统	空气系统	+
9	A8-0000-825	主空气系统	主空气系统	自动空气系统	空气系统	+
10	A8-0000-842	主空气系统	主空气系统	自动空气系统	空气系统	+



主系统: 空气系统	子系统: 启动空气系统	设备组: 启动空气管系
设备编号*	设备名称*	设备厂商
AS-0101-148-002	启动空气管路002	
设备型号	设备等级	设计图号
出厂日期	出厂编号	设备类型
		请选择设备类型

备注

3.2、按顺序自动排列序号，用户可自定义编码最后三位数，^{上传附件}设备名称，按需求填入设备厂商、型号等信息，最后点击提交。

已添加设备列表

#	子系统	设备名称	设备编号	设备厂商	设备型号	出厂日期	设备等级
1	启动空气系统	启动空气管路001	AS-0101-148-001				

提交 取消

4.1、导出的设备清单表格

序号	设备名称	设备编号	设备等级	设备图号	设备厂商	出厂日期	备注	设备类型		
1	船名	设备编号	设备名称	设备编号	设备等级	设备图号	设备厂商	出厂日期	备注	设备类型
2	设备1号	A01	空压机2号	22F-0.34-B	A		江苏康博特压缩机厂			
3	设备1号	AR01	空压机1号	22F-0.34-B			江苏康博特压缩机厂			普通
4	设备1号	AS-0100-000-001	启动空气系统							
5	设备1号	AS-0100-000-002	启动空气系统							
6	设备1号	AS-0100-000-003	启动空气系统							
7	设备1号	AS-0100-000-004	启动空气系统							
8	设备1号	AS-0102-141-001	主机		A等	GA023-12	镇江机械	2012-02-01		关键性
9	设备1号	AS-0104-155-001	铁本机启动空气瓶	A0 32-3			沙海/烟台船务机械厂			
10	设备1号	AS-0105-155-001	应急发电机组启动空气瓶	A0 16-3			沙海/烟台船务机械厂			
11	设备1号	AS-0304-155-001	汽笛空气瓶	A0 16-1			沙海/烟台船务机械厂			
12	设备1号	AS-0304-155-002	汽笛空气瓶	A0 05-10			沙海/烟台船务机械厂			
13	设备1号	BS-0102-142-001	精馏制氮系统	360013-04	A等		信达海事	2013-04-03		
14	设备1号	BS-0102-146-001	精馏制氮系统	CP10.3			信达海事			
15	设备1号	BW-0201-156-001	液位报警门限入柜水报警	A350			烟台新航工程公司烟台水联厂			
16	设备1号	BW-0201-156-002	液位报警门限入柜水报警	BR050						
17	设备1号	BW-0202-000-001	压载舱报警	ESCE-150M-C11			天津工业界厂			
18	设备1号	BW-0204-000-001	船载报警	ESCE-150M-C11			天津工业界厂			
19	设备1号	BW-0401-147-001	卫生水压力水柜	BO 50G455-91			长顺公司			
20	设备1号	BW-0402-000-001	卫生水报警	49DLH-2			烟台新航工程公司烟台水联厂			
21	设备1号	-	启动空气系统1							
22	设备1号	DD-0100-000-001	电动机	电动机立式			武汉宝通船舶有限公司			
23	设备1号	DD-0100-000-002	电动机	电动机立式			武汉宝通船舶有限公司			
24	设备1号	DD-0201-000-001	右操机	460MJ			江隆博新机械厂			
25	设备1号	DD-0201-000-002	左操机	460MJ			江隆博新机械厂			
26	设备1号	DD-0202-000-001	右舵舵机	2235CS11			江隆博新机械厂			
27	设备1号	DD-0202-000-002	左舵舵机	2235CS11			江隆博新机械厂			
28	设备1号	DD-0204-020-001	霍尔器	C2640KG			湖北泰山中研机械厂			
29	设备1号	DD-0204-021-001	霍尔器	JA17			湖北泰山中研机械厂			
30	设备1号	DD-0204-021-002	霍尔器	AMS-46			武汉工业船厂			
31	设备1号	DD-0204-021-003	霍尔器	KS46			武汉工业船厂			