

Web端如何查看船舶油料库存（文档）

用户登录互海通 Web 端，在库存管理-船舶库存-油料库存界面（步骤 1），选择所查看的船舶，可查看该船所有有库存的油料（步骤 2），有权限的人员可对油料的最高库存和最低库存进行设置（步骤 3）。

1、依次点击进入船舶库存-油料库存界面

2、点击可查看库存详情

3、有权限的人员可对油料的最高库存和最低库存进行设置

#	油料名称	规格	用途	计量单位	库存数量	最低/最高库存	当前总价	操作
1	0#轻柴油	0# [123]	低硫柴油	吨	243.0862	10/10	CNY0.00	编辑 删除
2	a	a [a]	低硫柴油	a	10	200/0	CNY0.00	编辑 删除
3	a	a [a]	低硫柴油	a	55780.058	0/0	CNY3,042,091,161.51	编辑 删除
4	柴油一号	93#	其他用途	吨	10212	0/0	CNY4,244.00	编辑 删除
5	长城4030机油	长城4030		千克	33	20/10000	CNY0.00	编辑 删除
6	长城CD40机油	长城CD40	主机油油	千克	150	300/0	CNY132.00	编辑 删除
7	长城CD40机油	长城CD40	主机油油	千克	0.4	200/0	CNY0.00	编辑 删除
8	长城柴油	TL [d]	低硫柴油	T	248675.5	9/34	CNY20.00	编辑 删除
9	长城柴油	120cst/180cst [d]	低硫柴油	吨	22	0/0	CNY65.00; USD1.00	编辑 删除
10	高硫柴油	TL	高硫柴油	桶	154	10/10000	CNY12,025.00; USD5,100.00	编辑 删除