


App 端如何查看、修改船舶设备清单（文档）

用户登录互海通 App 端，在“管理→技术资料→设备清单”界面，可按照以下步骤 1-5 进行操作：



1、登录互海通App后，切换至“管理”界面，点击“技术资料→设备清单”



2、根据筛选条件查找设备

3、点击目标设备任意位置，进入船舶设备详情页

船舶设备详情

主机/AS-0102-141-001 编辑

主系统：空气系统/子系统：启动空气系统
设备组：主空压机组/设备型号：无
设备类型：关键性/设备等级：A等
设计图号：GAO23-12
出厂编号：无/出厂日期：2012-02-01
设备厂商：镇江机械
备注：无

4、在详情界面，可查看设备具体信息，可点击“编辑”进行设备的修改或删除

编辑船舶设备

主系统：空气系统/子系统：启动空气系统
设备组：主空压机组

*设备编号 AS-0102-141-001

*设备名称 主机

设备厂商 镇江机械

设备型号 请填写设备型号

设备等级 A等

设计图号 GAO23-12

出厂日期 2012-02-01

出厂编号 请填写出厂编号

设备类型 关键性

提交 取消

5、根据需要修改相关信息后，点击“提交”