

Web 端如何查看岸基备件库存（文档）

用户登录互海通 Web 端，在“库存管理→岸基库存→备件库存”界面，可按照以下步骤 1-3 进行操作：

1. 依次点击进入备件库存界面

2. 所有有库存的设备都会显示，点击设备，所有有备件的部件都会显示，同时右侧跳出该部件及其备件的列表详情

3. 可根据备件名称、代号/规格/图号进行检索，也可查看当前库存，进行出库/入库/编辑等操作

备件名称	代号/规格/图号	部门	计量单位	别称/最佳购买库存	当前库存	不含税总价	存放位置	操作
探伤机钩	230-303.00	其他部门	件	最佳0库存0	10	CNY88,888.00	仓库2	入库 出库 更多
套管	230-303.01.14	其他部门	件	最佳0库存0	6	CNY300.00	仓库	入库 出 编辑 出入库明细
cruz	cruz	轮机部	ge	最佳0库存0	1	CNY0.00	仓库	出库 更多
内六角圆柱头螺钉	G870-M6*50-8.8Z	其他部门	件	最佳0库存0	6	CNY135.00	仓库2	入库 出库 更多