

## Web 端如何新增临时油料检测（文档）

用户登录互海通 Web 端，在工作台-快捷方式模块点击“新增油料检测”进入到油料检测界面（步骤 1'），或者依次点击“维修保养-油料检测”进入油料检测界面（步骤 1），点击“新增”可新增临时油料检测（步骤 2），选择检测设备和检测样品，并填写好相关取样信息（带\*为必填项）（步骤 3），最后点击保存则保存暂不提交，下次还可修改，点击“确认提交”则直接提交，不可再进行修改（步骤 4）。

刚刚手动新增的临时油料检测任务就会出现在油料检测主界面。





检测设备\* 选择检测设备

检测样品\* 请选择检测样品

设备使用时长 (H)\*  油品使用时长 (H)\*  取样日期\*  取样港口\*

取样人\*  见证人\*  检验类型\* 安全指标检测

检测详情\*

取样位置	化验结果	化验结果备注	操作
------	------	--------	----

[新增取样位置](#)

3、选择检测设备和检测样品，并填写好相关取样信息（带\*为必填项）

4、点击保存则保存暂不提交，下次还可修改；  
点击“确认提交”则直接提交，不可再进行修改



互海科技 互海科技 工作台 3238 船舶AIS 资讯 帮助

全部菜单

- 公告管理
- 船舶管理
- 船员管理
- 船员费用
- 证书管理
- 维修管理
- 保养管理
- 油料检测
- 维修管理
- 库存管理
- 采购管理
- 费用管理
- 薪资管理
- 船舶报告
- 船舶检查
- 保养管理

油料检测

+ 新增 重置统计 统计: 已完成 窗口期内 逾期\*未完成 窗口期外 手动添加\*

2021 上半年 下半年 重置

船舶	设备	油类	1月	2月	3月	4月	5月	6月
互海一号	空气系统	高档柴油				9	9	9
互海7号	过滤器	主机柴油	1	1	1	1	1	1
互海一号	启动空气系统	其他用途				1	1	1
东帝号	卫生水装置							
互海一号	主机滑油滤器	主机滑油	1			9		
互海7号	三翼配油抽平器	其他用途				1	1	1
互海7号	1#主机缸盖	主机滑油				9		
互海一号	3#空气系统	高档柴油				7		
						1		
互海一号	2#空气系统	其他用途				5	1	1

刚刚手动新增的临时油料检测任务就会出现在油料检测主界面