

App 端如何查询船舶备件库存（文档）

用户登录互海通 App 端，在“管理→库存管理→船舶库存”界面，可按照以下步骤 1-4 进行操作：



2、默认进入船舶库存-“备件”界面，此时若某个备件的库存低于当前库存时，设备名称后方会出现“库存不足”字样



注意: 只有设置了最低/最高库存的备件，当低于最低库存/高于最高库存时，界面才会显示红色，否则不显示！