Web 端如何查看和导出船舶岸电使用统计（文档）

用户登录互海通 Web 端，在“船舶报告→岸电使用→岸电使用统计”界面，可按以下步骤 1–3 进行操作：



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	岸电使用统计							
2	港口	岸电使用次数	岸电使用时长(h)	岸电消耗量(kw.h)	投用率	节省燃油总量(kg)	节省碳排放(kg)	
3	江阴	1	24.0	557721988.12	50.00%	223088795.25	100389957.86	
4	**小计:**	**1**	**24.0**	**557721988.12**	**50.00%**	**223088795.25**	**100389957.86**	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								