# Web 端如何快速录入油料（文档）

当有船舶需要使用某条船同样的油料时，可以快速复制源船舶油料 ，即**“复制船舶”**功能。

用户登录互海通 Web 端，在**“系统设置→基础数据→油料管理”**界面，可按照以下步骤 1—2 进行操作：