

Web 端如何在基础数据合并部件（文档）

为规范公司基础数据库，方便用户批量整合数据信息，互海通系统备件基础数据可对相同的部件信息进行合并操作。

用户登录互海通 Web 端，在“系统设置→基础数据→备件管理”界面，可按照以下步骤 1-5 进行操作：

1. 依次点击进入备件管理界面

2. 保留起重一个部件信息，点击另一个部件最右侧编辑键

#	设备名称/品牌	设备厂家	设备型号	设备编号	部件名称	数量	操作
1	Fir G/E F.O.Fine Filter	Americal Japan Service CO.,LTD	ROF-OD-7HCS	设备一号,设备二	Fuel Oil Filter	数量	查看备件列表 编辑 删除
2	空	江苏恒人	JSJK	设备007	海水过滤器	数量	查看备件列表 编辑 删除
3	空	江苏恒人	JSJK	设备007	过滤器	数量	查看备件列表 编辑 删除
4	空	上海宝钢	SHAK	设备007	马达	数量	查看备件列表 编辑 删除
5	空	上海宝钢	SHAK	设备007	过滤器	数量	查看备件列表 编辑 删除
6	hw11	无	设备1号新		部件1	数量	查看备件列表 编辑 删除
7	hw10	无	设备2号新	H8156709	部件10	数量	查看备件列表 编辑 删除
8	hw11	无	设备11号新	H8156808	部件11	数量	查看备件列表 编辑 删除
9	hw12	无	设备12号新	H8156809	部件12	数量	查看备件列表 编辑 删除
10	hw13	无	设备13号新	H8156707	部件13	数量	查看备件列表 编辑 删除

3. 将需要合并的部件信息改成与保留的部件信息一致

4. 点击“提交”

5. 在弹出的提示窗口点击“确定”，则部件合并成功，部件下的备件也合并成功，同时原部件下的图片也合并到新部件下

互腾科技 工作台 船舶AIS 资讯 帮助 进入注册页

备件管理 物料管理 油料管理 海损管理 体检清单 船员证书配置 公司联系方式配置 船员分母

新增 导入 导出 停用/删除 查看详情/编辑


零件名称 零件名称

操作 点击“编辑”可查询合并后的零件信息，包括合并后零件图和备件图

#	设备名称	设备厂商	设备型号	适用船舶	零件编号	零件名称	有效	操作
1	For G/E F.O.Filter	Amerid Japan Service CO.,LTD	ROT-CD-7HCS	巨港一号,巨港二...		Fuel Oil Filter	有效	查看详情/列表 编辑 失效
2	泵	江苏巨人	JSJR	巨港007		冷却泵	有效	查看详情/列表 编辑 失效
3	泵	上海荣耀	SHWK	巨港007		马达	有效	查看详情/列表 编辑 失效
4	泵	上海荣耀	SHWK	巨港007		磁选泵	有效	查看详情/列表 编辑 失效
5	油机	无	巨港1号机			油机1	有效	查看详情/列表 编辑 失效
6	油机10	无	巨港10号机		HE156709	油机10	有效	查看详情/列表 编辑 失效

部件修改

注：如果修改了设备部件的厂商及型号，可能需要重新设置适用船舶。

设备在船名称*	设备名称*	设备名称英文
<input type="text" value="泵"/>	<input type="text" value="泵"/>	<input type="text" value="Pump"/>
设备厂商*	设备厂商英文	品牌系列
<input type="text" value="江苏巨人"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
品牌系列英文	设备型号*	设备型号英文
<input type="text"/>	<input type="text" value="JSJR"/>	<input type="text"/>
部件编号	部件名称*	部件名称英文
<input type="text"/>	<input type="text" value="冷却泵"/>	<input type="text"/>
排序号(数字越小越靠前)	<input type="text" value="0"/>	
描述	描述英文	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text" value="0 / 500"/>	<input type="text" value="0 / 500"/>	
<input 1"="" data-bbox="555 1211 758 1408" image="" ship="" type="text" value="+</input></td> <td>		

可以看到部件合并后，原部件的图也合并至新部件下
(备件图可至备件列表中查询)